



Beispiel: 2 Dächer eingedeckt mit Schneestopfnasen und ZMS-Rohrsystem (unterste Reihe)



**ZMS-Rohrsystem (ZMS an Schneestopfnase klippen, und steckbare Rohre an ZMS klippen)
Ausser der Zange benötigen Sie kein Werkzeug. (Zange wird für Höhenregulierung benötigt)**



Aktuell haben wir für über 190 Tonziegeltypen die massgeschneiderte Lösung.